


Anschluss von Laptop für Tonaufzeichnung:



Anschluss des Laptops mit dem Kabel 2 x Chinch (diese Stecker, die auf den Klinke-Adaptern stecken) auf 3,5 mm Klinke (die sich am Laptop – in der Eingangsbuchse/Mikrofon! befindet)

Für die Schwanenhals-Mikrofone der Stadt ist die Phantomspannung erforderlich! (Lämpchen muss leuchten). Umschalten mit spitzem Gegenstand. Achtung: vorher Lautstärke ganz runterregeln!

Spannung liegt nur auf den 3-poligen XLR Buchsen, nicht auf der Klinke. Unsere Funkmikrofone benötigen keine Phantomspannung, können sie aber ertragen. Wenn nur unsere Mikros im Einsatz sind, ist es besser die Spannung auszuschalten, da dann auch Brummgeräusche verschwinden.

Regler „AUX 1 Send“ regelt den Ausgangspegel. Dieser ist bei der aktuellen Einstellung der Eingangsempfindlichkeit des Laptops des Stadtverordnetenbüros nur sehr gering hochzudrehen, bei den verschiedenen Rednern individuell anzupassen. (Ausschlag auf Laptop im Auge behalten.) Die Lautstärkeregelung über die Lautsprecher in der Halle hat darauf keine Auswirkung.